

 Tensión de mando 230V~
  Baja tensión



Nota!
 Instalación, fusible, interruptor principal, interruptor de emergencia y medidas de seguridad según las disposiciones locales.
 ¡Atención! El conductor de seguridad amarillo/verde no debe emplearse como conductor de control. Debe comprobarse que la conexión de fases sea correcta.
 No utilizar ningún conector de puesta a tierra.



Módulo del compensador para EMS

N.º de dibujo: 6720649768	Esquema de conexión: WM10
N.º de material: 6720800079	Otro N.º: - Edición: 2011/08