



Saunier Duval

Instrucciones de instalación y mantenimiento

Thelia Condens,
Semia Condens

Semia Condens 25 -A (H-ES)

Semia Condens 30 -A (H-ES)

Thelia Condens 25 -A (H-ES)



Contenido

1	Seguridad	4	7.7	Llenado del circuito de agua caliente sanitaria	18
1.1	Advertencias relativas a la operación	4	7.8	Comprobación y regulación del ajuste del gas	18
1.2	Utilización adecuada.....	4	7.9	Comprobación de la estanqueidad	20
1.3	Indicaciones generales de seguridad	4	8	Adaptación a la instalación	20
1.4	Disposiciones (directivas, leyes, normas)	6	8.1	Ajuste del tiempo de bloqueo del quemador	20
2	Observaciones sobre la documentación	7	8.2	Ajuste de la potencia de la bomba	20
2.1	Consulta de la documentación adicional	7	8.3	Ajuste del conducto de derivación.....	21
2.2	Conservación de la documentación	7	9	Adaptación de la temperatura de ACS	21
2.3	Validez de las instrucciones	7	9.1	Ajuste de la temperatura de agua caliente	21
3	Descripción del aparato	7	10	Entrega al usuario	21
3.1	Número de serie	7	11	Revisión y mantenimiento	22
3.2	Datos en la placa de características.....	7	11.1	Intervalos de revisión y mantenimiento	22
3.3	Elementos de funcionamiento: caldera mixta.....	8	11.2	Peligro de intoxicación debido a los gases de combustión durante el mantenimiento.....	22
3.4	Homologación CE.....	8	11.3	Adquisición de piezas de repuesto	22
4	Montaje	8	11.4	Comprobación del volumen de CO ₂	22
4.1	Desembalaje del aparato.....	8	11.5	Ajuste del contenido de CO ₂	22
4.2	Comprobación del material suministrado	8	11.6	Desmontaje de la unidad combinada de gas/aire	23
4.3	Dimensiones	9	11.7	Limpieza del intercambiador de calor.....	24
4.4	Distancias mínimas.....	9	11.8	Comprobar el quemador.....	24
4.5	Distancias con respecto a componentes inflamables.....	9	11.9	Comprobación del electrodo de encendido	24
4.6	Utilización de plantilla de montaje	9	11.10	Limpieza de la bandeja de condensación	24
4.7	Fijación a la pared del producto	9	11.11	Limpieza del sifón para condensados	25
4.8	Montaje/desmontaje del panel frontal.....	10	11.12	Limpieza del tamiz de la entrada de agua fría.....	25
4.9	Montaje/desmontaje de la parte lateral	10	11.13	Limpieza del filtro de calefacción.....	25
5	Instalación	11	11.14	Montaje de la unidad combinada de gas/aire	25
5.1	Comprobación del contador de gas.....	11	11.15	Vaciado del producto	25
5.2	Conexiones de agua y gas	11	11.16	Comprobación de la presión previa del vaso de expansión	25
5.3	Conexión del conducto de desagüe de la válvula de seguridad.....	12	11.17	Finalización de las tareas de revisión y mantenimiento	25
5.4	Conexión del sifón para condensados	12	12	Solución de averías	26
5.5	Conexión de la llave de vaciado.....	12	12.1	Reparación de errores	26
5.6	Colocación de la prolongación en la llave de llenado	13	12.2	Acceso a la memoria de averías	26
5.7	Instalación de toma de aire/evacuación de gases	13	12.3	Borrado de la memoria de averías	26
5.8	Instalación de la electrónica	13	12.4	Restablecimiento de los parámetros a los ajustes de fábrica.....	26
6	Uso	15	12.5	Preparativos para la reparación	26
6.1	Uso de los códigos de diagnóstico	15	12.6	Sustitución de componentes dañados.....	26
6.2	Visualización de los códigos de estado.....	15	12.7	Conclusión de una reparación	29
6.3	Utilización de programas de comprobación	15	13	Puesta fuera de servicio del aparato	29
7	Puesta en marcha	16	14	Reciclaje y eliminación	29
7.1	Comprobación de los ajustes de fábrica	16	15	Servicio de Asistencia Técnica	29
7.2	Comprobación y preparación del agua de calefacción, de llenado y adicional	16	Anexo	31	
7.3	Prevención de peligros debidos a una presión del agua insuficiente.....	17	A	Vista general de los programas de comprobación	31
7.4	Encendido del aparato.....	17	B	Vista general de los códigos de diagnóstico	31
7.5	Llenado y purga de la instalación de calefacción.....	17	C	Vista general de códigos de estado	36
7.6	Llenado del sifón para condensados.....	18	D	Códigos de error	37
			E	Esquema de conexiones: caldera mixta	39
			F	Vista general de tareas de revisión y mantenimiento	40
			G	Datos técnicos	41

Índice de palabras clave	43
--------------------------------	----

1 Seguridad

1.1 Advertencias relativas a la operación

Clasificación de las advertencias relativas a la manipulación

Las advertencias relativas a la manipulación se clasifican con signos de advertencia e indicaciones de aviso de acuerdo con la gravedad de los posibles peligros:

Signos de advertencia e indicaciones de aviso



Peligro

Peligro de muerte inminente o peligro de lesiones graves



Peligro

Peligro de muerte por electrocución



Advertencia

peligro de lesiones leves



Atención

riesgo de daños materiales o daños al medio ambiente

1.2 Utilización adecuada

Su uso incorrecto o utilización inadecuada puede dar lugar a situaciones de peligro mortal o de lesiones para el usuario o para terceros, así como provocar daños en el producto u otros bienes materiales.

Este producto está concebido como generador de calor para instalaciones de calefacción cerradas y para la producción de agua caliente sanitaria.

En función del aparato de gas utilizado, los productos mencionados en estas instrucciones únicamente pueden instalarse y utilizarse con los accesorios especificados en la documentación adicional para toma de aire/evacuación de gases de combustión.

El uso del producto en vehículos, como p. ej. viviendas portátiles o autocaravanas, no tiene el carácter de utilización adecuada. Las unidades que se instalan permanentemente y de forma fija (las denominadas instalaciones fijas) no se consideran vehículos.

La utilización adecuada implica:

La utilización adecuada implica:

- Tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento, instalación y mantenimiento

del producto y de todos los demás componentes de la instalación.

- Realizar la instalación y el montaje conforme a la homologación del producto y del sistema.
- Cumplir todas las condiciones de inspección y mantenimiento recogidas en las instrucciones.

La utilización adecuada implica, además, realizar la instalación conforme al código IP.

Una utilización que no se corresponda con o que vaya más allá de lo descrito en las presentes instrucciones se considera inadecuada. También es inadecuado cualquier uso de carácter directamente comercial o industrial.

¡Atención!

Se prohíbe todo uso abusivo del producto.

1.3 Indicaciones generales de seguridad

1.3.1 Peligro por cualificación insuficiente

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas a cabo por profesionales autorizados que estén debidamente cualificados:

- Montaje
- Desmontaje
- Instalación
- Puesta en marcha
- Revisión y mantenimiento
- Reparación
- Puesta fuera de servicio

► Proceda según el estado actual de la técnica.

1.3.2 Peligro de muerte por escape de gas

Si huele a gas en el interior de un edificio:

- Evite los espacios en los que huelga a gas.
- A ser posible, abra de todo las puertas y ventanas y procure que se produzca una corriente.
- Evite producir llamas (p. ej. mecheros o cerillas).
- No fume.
- No accione interruptores eléctricos, enchufes de toma de corriente, timbres, teléfonos ni interfonos.



- ▶ Cierre el dispositivo de bloqueo del contador de gas o el dispositivo de bloqueo principal.
- ▶ A ser posible, cierre la llave de paso del gas del aparato.
- ▶ Avise a otros vecinos sin usar el timbre.
- ▶ Abandone inmediatamente el edificio y evite que terceras personas entren en él.
- ▶ En cuanto haya salido del edificio, avise a la policía y los bomberos.
- ▶ Avise al servicio de guardia de la empresa suministradora de gas desde un teléfono situado fuera del edificio.

1.3.3 Peligro de muerte por obstrucción o falta de estanqueidad en el sistema de salida de humos

Un error de instalación, la presencia de daños en el producto, un manejo indebido, un lugar de instalación con condiciones inadecuadas, etc., pueden hacer que salgan gases de combustión del aparato con el consiguiente peligro de intoxicación.

Si huele a humo en el interior de un edificio:

- ▶ Abra del todo las puertas y ventanas accesibles y procure que se produzca una corriente.
- ▶ Apague el aparato.
- ▶ Compruebe el sistema de salida de humos del aparato y los conductos de salida de humos.

1.3.4 Riesgo de intoxicación y quemaduras por salida de gases de combustión a alta temperatura

- ▶ Ponga en funcionamiento el producto solo con el conducto de aire/evacuación de gases de combustión completamente montado.
- ▶ Ponga en funcionamiento el producto (excepto cuando se trate de fines de comprobación breves) solo con el revestimiento frontal montado y cerrado.

1.3.5 Peligro de muerte por materiales explosivos o inflamables

- ▶ No utilice el producto en almacenes con sustancias explosivas o inflamables (p. ej. gasolina, papel, pinturas).

1.3.6 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento no muestran todos los dispositivos de seguridad necesarios para una instalación profesional.

- ▶ Monte en la instalación los dispositivos de seguridad necesarios.
- ▶ Tenga en cuenta las disposiciones legales, reglamentos y normativas aplicables de ámbito tanto nacional como internacional.

1.3.7 Peligro de muerte por electrocución

Si toca los componentes conductores de tensión, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el producto:

- ▶ Retire el enchufe de red.
- ▶ O deje el producto sin tensión desconectando todos los suministros de corriente (dispositivo de separación eléctrica con una abertura de contacto de al menos 3 mm, p. ej., fusibles o disyuntores).
- ▶ Asegúrelo para impedir que se pueda conectar accidentalmente.
- ▶ Espere al menos 3 min hasta que los condensadores se hayan descargado.
- ▶ Verifique que no hay tensión.

1.3.8 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes

- ▶ Espere a que estos componentes se hayan enfriado antes de empezar a trabajar en ellos.

1.3.9 Peligro de muerte por salida de humos

Si el sifón para condensados está vacío durante el funcionamiento, los humos pueden salir al aire ambiente.

- ▶ Asegúrese de que el sifón para condensados esté siempre lleno para el funcionamiento del aparato.

1.3.10 Peligro de intoxicación por salida de gases de combustión en instalaciones de toma de aire/evacuación de gases con asignación múltiple y sobrepresión

En instalaciones de toma de aire/evacuación de gases con asignación múltiple y sobrepresión, el suministro de aire de combustión se realiza en corriente inversa hacia la tubería de evacuación de gases de combustión en la holgura que se encuentra entre la tubería de evacuación de gases de combustión y la pared de la chimenea.

Al abrir la abertura de inspección de la instalación de toma de aire/evacuación de gases o de un generador de calor pueden salir gases de combustión.

- ▶ Nunca active el generador de calor según el aire ambiente.
- ▶ No utilice el generador de calor sin una protección contra retorno de corriente autorizada para el producto.

1.3.11 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto

- ▶ Transporte el producto como mínimo entre dos personas.

1.3.12 Riesgos y daños por corrosión debido al aire de la habitación y de combustión inadecuados

Los sprays, disolventes, productos de limpieza con cloro, pinturas, adhesivos, sustancias con amoníaco, polvo, etc., pueden provocar corrosión en el producto y en el sistema de evacuación de gases de la combustión.

- ▶ Asegúrese de que el suministro de aire de combustión siempre esté libre de flúor, cloro, azufre, polvo, etc.
- ▶ Asegúrese de que no se almacenen productos químicos en el lugar de instalación.
- ▶ Si el producto se va a instalar en salones de peluquería, talleres de pintura, carpinterías, centros de limpieza o similares, elija un lugar de instalación separado en el que esté garantizado que el aire de la habitación estará técnicamente libre de sustancias químicas.

- ▶ Asegúrese de que el aire de combustión no sea conducido por chimeneas que se hayan utilizado anteriormente con calderas de gasoil o con otras calderas que puedan haber depositado hollín en la chimenea.

1.3.13 Riesgo de daños materiales por sprays y líquidos de localización de fugas

Los sprays y líquidos de localización de fugas obstruyen el filtro del sensor de flujo máximo situado en el tubo de Venturi y, en consecuencia, pueden dañar este tubo.

- ▶ Al realizar trabajos de reparación, no utilice sprays ni líquidos de localización de fugas en la caperuza del filtro del tubo de Venturi.

1.3.14 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas

- ▶ Utilice la herramienta apropiada.

1.3.15 Riesgo de daños materiales causados por heladas

- ▶ No instale el producto en estancias con riesgo de heladas.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

- ▶ Observe las disposiciones, normas, directivas, ordenanzas y leyes nacionales.

2 Observaciones sobre la documentación

2.1 Consulta de la documentación adicional

- Tenga en cuenta sin excepción todos los manuales de uso e instalación que acompañan a los componentes de la instalación.

2.2 Conservación de la documentación

- Entregue estas instrucciones y toda la documentación de validez paralela al usuario de la instalación.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son válidas únicamente para:


Aparato - Referencia del artículo

SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	0010016086
SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	0010016088
THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)	0010016089

Estos productos son exclusivamente adecuados para las instalaciones de gas natural.

3 Descripción del aparato

3.1 Número de serie



El número de serie se encuentra en la placa de características (1) y en la guía rápida para el usuario (2) (→ Página 7).

Las pegatinas con el número de serie se encuentran en la parte posterior de la caja de la electrónica (3).

3.2 Datos en la placa de características


La placa de características viene colocada de fábrica en la parte inferior del producto.

La placa de características documenta el país en el que se debe instalar el producto.

Dato	Significado
	Código de barras con número de serie

Dato	Significado
Número de serie	Para el control de calidad; pos. 3 a 4 = año de producción Para el control de calidad; pos. 5 a 6 = semana de producción Para identificación, pos. 7 a 16 = referencia del artículo Para el control de calidad, pos. 17 a 20 = centro de producción
Semia Condens / Thelia Condens	Denominación del aparato
XX, Gxx - xx mbar (x kPa)	Tipo de gas y presión de conexión de gas (de fábrica)
Cat.	Categoría de gas homologada
Técnica de condensación	Clase de rendimiento de la caldera según Directiva CE 92/42/CEE
Tipo: Xx3(x)	Conexiones para la evacuación de gases de combustión permitidas
PMS	Presión de agua máxima en modo calefacción
PMW	Presión de agua máxima en modo de agua caliente sanitaria
V/Hz	Conexión eléctrica
W	consumo eléctrico máx.
IP	Tipo de protección
	Modo de calefacción
	Preparación de agua caliente sanitaria
Pn	Rango de potencia calorífica nominal en modo calefacción
Pnc	Rango de potencia calorífica nominal en modo calefacción (técnica de condensación)
P	Rango de potencia calorífica nominal en modo de agua caliente sanitaria
Qn	Rango de carga calorífica nominal en modo calefacción
Qnw	Rango de carga calorífica nominal en modo de agua caliente sanitaria
T _{máx.}	Temperatura máx. de ida
NOx	Clase NOx del producto
Código (DSN)	Código de producto específico
WW/YY	Fecha de fabricación (semana y año)

3.3 Elementos de funcionamiento: caldera mixta



- 1 Caja de conmutación
- 2 Llave de llenado
- 3 Válvula de prioridad
- 4 Válvula de seguridad circuito de calefacción
- 5 Bomba de calefacción
- 6 Conducto de evacuación de gas
- 7 Tobera de medición de gases de combustión
- 8 Transformador de encendido
- 9 Válvula de gas
- 10 Tubo de aspiración de aire
- 11 Electrodo de encendido
- 12 Ventilador
- 13 Intercambiador de calor primario
- 14 Vaso de expansión de la calefacción
- 15 Intercambiador de calor de placa
- 16 Sensor de presión
- 17 Sifón de condensados
- 18 Conducto de derivación
- 19 Sensor volumétrico

3.4 Homologación CE



Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen los requisitos básicos de las directivas aplicables conforme figura en la declaración de conformidad.

Puede solicitar la declaración de conformidad al fabricante.

4 Montaje

4.1 Desembalaje del aparato


1. Retire el producto del embalaje.
2. Retire la lámina protectora de todos los componentes del producto.

4.2 Comprobación del material suministrado

- Compruebe si el material suministrado está completo e intacto.

Canti- dad	Denominación
1	Generador de calor
1	Bolsa con accesorios – Bolsa con juntas – Tubo de evacuación de condensados – Manguera de descarga de la válvula de seguridad – Prolongación de la llave de llenado
1	Documentación adjunta
1	Bolsa con accesorios auxiliares (pedida por separado) – Soporte de sujeción – Plantilla de montaje – Placa de conexionado – Bolsa con conexiones hidráulicas


4.3 Dimensiones



Dimensiones

A	B	C	D
740 mm	130 mm	300 mm	418 mm

4.4 Distancias mínimas



Distancias mínimas

A	B	C	D
≥ 300 mm	≥ 300 mm	≥ 0 mm Indicación ≥ 50 mm (distancia necesaria para el desmontaje de la parte lateral)	≥ 600 mm Indicación ≥ 5 mm (en caso de cubrir el producto con un armario)

4.5 Distancias con respecto a componentes inflamables

No es necesario mantener una distancia determinada entre el producto y los componentes de elementos inflamables.

4.6 Utilización de plantilla de montaje


- Utilice el plano de montaje para determinar los puntos donde hay que perforar agujeros.

4.7 Fijación a la pared del producto

1. Compruebe si la pared tiene una capacidad de carga suficiente para el peso del producto en condiciones operativas (peso total).
2. Compruebe si el material de fijación suministrado es adecuado para la pared.

4 Montaje

Condición: Capacidad de carga de la pared suficiente, El material de fijación está permitido para la pared



- Fije el producto a la pared del modo descrito.

Condición: Capacidad de carga de la pared insuficiente


- El propietario deberá proporcionar un dispositivo de suspensión con capacidad de carga suficiente. Para ello pueden utilizarse, p. ej., soportes individuales o un remate de obra.
- Si no se puede proporcionar un dispositivo de suspensión con capacidad de carga suficiente, no deberá fijarse el producto a la pared.

Condición: El material de fijación no está permitido para la pared

- Fije el producto con el material de fijación adaptado a cargo del propietario del modo descrito.

4.8 Montaje/desmontaje del panel frontal

4.8.1 Desmontaje del panel frontal



4.8.2 Montaje del revestimiento frontal

- Vuelva a montar los componentes siguiendo las instrucciones en orden inverso.

4.9 Montaje/desmontaje de la parte lateral

4.9.1 Desmontaje del panel lateral



Atención

Riesgo de daños materiales por deformación


Si desmonta **las dos** partes laterales, el producto puede deformarse mecánicamente, lo que puede ocasionar daños, p. ej., en las tuberías y provocar fugas.

- Desmonte siempre **solo un** panel lateral, nunca ambos al mismo tiempo.



Indicación

Si la distancia lateral es suficiente (al menos 50 mm), puede desmontar una parte lateral para facilitar los trabajos de mantenimiento o reparación.



4.9.2 Montaje del panel lateral

- Vuelva a montar los componentes siguiendo las instrucciones en orden inverso.

5 Instalación



Peligro

Riesgo de escaldaduras y de daños causados por una instalación inadecuada que puede causar fugas de agua.

La existencia de tensiones mecánicas en las tuberías de conexión puede provocar fugas.

- Monte las tuberías de conexión sin tensiones mecánicas.



Atención

¡Peligro de daños por residuos en las tuberías!

La suciedad, los restos de soldadura o de sustancias de sellado en los conductos de agua puede causar daños en el producto.

- Limpie la instalación de calefacción a fondo antes de instalar el producto.



Atención

¡Riesgo de daño material por cambios en tuberías ya conectadas!

- Modifique la forma de las tuberías de conexión solo mientras todavía no se hayan conectado al producto.

5.1 Comprobación del contador de gas

- Asegúrese de que el contador de gas existente sea apropiado para el caudal de gas requerido.

5.2 Conexiones de agua y gas



Atención

¡Peligro de daños por instalación incorrecta de la conexión de gas!

Sobrepasar la presión de prueba o la presión de servicio puede causar daños en la valvulería de gas.

- Compruebe la estanqueidad de la válvula de gas con una presión máxima de 11 kPa (110 mbar).



Atención

Riesgo de daños materiales debido a la corrosión

La utilización de tuberías de plástico no estancas a la difusión en la instalación de calefacción implica la penetración de aire en el agua de calefacción. El aire en el agua de calefacción provoca corrosión en el circuito de generador de calor y en el producto.

- Si utiliza tuberías de plástico no estancas a la difusión en la instalación de calefacción, asegúrese de que el aire no penetre en el circuito de generador de calor.



Atención

Riesgo de daños materiales debido a la transmisión de calor durante la soldadura.

- No realice soldaduras en las piezas de empalme si las piezas están roscadas en los grifos de mantenimiento.



Indicación

Coloque un aislamiento térmico en las tuberías de agua en la salida de la caldera y en la instalación.

Trabajo previo

1. Compruebe si el volumen de la instalación y la capacidad del vaso de expansión son coherentes.
 - ▽ Si el volumen del vaso de expansión es insuficiente para la instalación.
 - Monte un vaso de expansión adicional en el retorno de calefacción lo más cerca posible del producto.
 - Monte una válvula antirretorno en la salida del producto (ida de calefacción).

5 Instalación


- Asegúrese de que la instalación dispone de los siguientes componentes:

Material de trabajo

una llave de cierre de agua fría del equipo

una llave de paso del gas del aparato


un dispositivo de llenado y vaciado en la instalación de calefacción



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Conexión de retorno de calefacción, G3/4 | 3 | Conexión de ida de calefacción, G3/4 |
| 2 | Conexión para conducto de agua fría, G3/4 | 4 | Conexión de agua caliente sanitaria, G3/4 |
| | | 5 | Conexión de gas, G1/2 |


- Realice las conexiones de gas y agua de conformidad con las normas aplicables.
- Purgue la tubería de gas antes de la puesta en funcionamiento.
- Compruebe que todas las conexiones (→ Página 20) son estancas.

5.3 Conexión del conducto de desagüe de la válvula de seguridad




- Asegúrese de que la tubería sea visible.
- Conecte la válvula de seguridad (1) a un sifón de desagüe adecuado. Utilice para ello la manguera de plástico suministrada.
 - ◁ El dispositivo debe estar diseñado de modo que pueda verse cómo desagua el agua.

5.4 Conexión del sifón para condensados




- Tenga en cuenta las instrucciones aquí recogidas, así como las directivas y normativas vigentes en el lugar de instalación relativas al desagüe de condensados.
- Utilice PVC u otro material apto para derivar los condensados no neutralizados.
- Si no puede garantizar que los materiales de los conductos de desagüe son aptos, instale un sistema para neutralizar los condensados.
- Asegúrese de que el conducto de desagüe de condensados no esté unido a la manguera de descarga de forma hermética.
- Conecte el sifón de condensados (1). Utilice para ello la manguera de plástico suministrada.

5.5 Conexión de la llave de vaciado



- Conecte una manguera a la llave de vaciado (1) y tienda el extremo libre de la manguera hasta un lugar de desagüe adecuado.

5.6 Colocación de la prolongación en la llave de llenado




- Introduzca la prolongación en la llave de llenado (1).

5.7 Instalación de toma de aire/evacuación de gases

5.7.1 Montaje del conducto de toma de aire/evacuación de gases de combustión


- Monte el conducto de toma de aire/evacuación de gases como se describe en las instrucciones de montaje correspondientes.

5.7.2 Montaje de la pieza de conexión 60/100 mm o 80/125 mm



1. Coloque la pieza de conexión (1) en el producto.
2. Gire la pieza de conexión en sentido horario hasta que encastre.

5.7.3 Montaje de la pieza de conexión de 80/80 mm



1. Coloque la pieza de conexión (1) en el producto. La conexión para el suministro de aire puede señalar hacia el lado izquierdo o derecho.
2. Gire la pieza de conexión en sentido horario hasta que encastre.

5.8 Instalación de la electrónica

La instalación eléctrica debe ser realizada únicamente por un especialista electricista.

El producto debe conectarse a tierra.




Peligro

Peligro de muerte por descarga eléctrica

En los bornes de conexión a la red eléctrica L y N existe todavía tensión permanente incluso con el producto desconectado:


- Desconecte el suministro de corriente.
- Asegure el suministro de corriente contra una conexión accidental.

5.8.1 Apertura del panel de mandos



5 Instalación

5.8.2 Tendido de los cables



- 1 Recorrido del cable eBUS de 24 V
- 2 Recorrido del cable de 230 V

5.8.3 Información general sobre la conexión de cables




Atención

¡Peligro de daños materiales debido a una instalación inadecuada!

La tensión de red en los bornes y bornes del conector incorrectos puede destruir la electrónica.

- No conecte la tensión de red a los bornes eBUS (+/-) y RT 24 V.
- ¡Conecte el cable de conexión exclusivamente a los bornes señalados!

1. Tienda los cables de conexión de los componentes que se van a conectar por el pasacables situado a la izquierda de la parte inferior del aparato.
2. Procure que el conducto de cables esté correctamente insertado y que los cables estén tendidos de forma ordenada.
3. Procure que los conductos de cables rodeen los cables de conexión de forma ceñida y sin espacio visible.
4. Utilice los elementos de descarga de tracción.
5. Acorte los cables de conexión en caso necesario.




6. Pele los cables flexibles como se indica en la figura. Asegúrese de no dañar los aislamientos de los conductores individuales.

7. Retire el aislamiento de los conductores interiores solo hasta el punto que permita realizar conexiones estables.
8. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, coloque terminales en los extremos de los conductores a los que se ha quitado el aislamiento.
9. Enrosque el correspondiente conector ProE en el cable de conexión.
10. Compruebe que todos los conductores queden fijos al insertarlos en los bornes del conector. Realice los ajustes necesarios.
11. Inserte el conector en la conexión correspondiente de la placa de circuitos impresos.
 - Tenga en cuenta el esquema de conexiones del anexo.


5.8.4 Conexión del suministro eléctrico

1. Observe todas las normas válidas.
2. Asegúrese de que la tensión nominal de red es de 230 V.



3. Coloque un conector en el cable de conexión a red.
4. Tenga en cuenta el recorrido del cable de conexión a red(1) en la caja de la electrónica para garantizar la descarga de tracción.
5. Introduzca el conector en el conector hembra de la caja de la electrónica.
6. Inserte la clavija de enchufe en la toma de corriente.
7. Asegúrese de que se pueda acceder siempre a esta conexión de red y de que no quede cubierta ni tapada.

5.8.5 Conexión de los controles al sistema electrónico



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Termostato de máxima para la calefacción por suelo radiante | 3 | Regulador eBUS o receptor |
| 2 | Regulador de 24 V | 4 | Sensor de temperatura exterior, cableado |

- Asegúrese de que el producto no tenga tensión.
- Conecte los cables. (→ Página 14)
- Conecte cada componente individual según el tipo de instalación.

Condición: Si se instala un regulador multicircuito.

- Cambie el modo de servicio de la bomba (**d.18**) de Eco (funcionamiento intermitente de la bomba) a confort (funcionamiento permanente de la bomba).
- Cierre la caja de distribución.

6 Uso

6.1 Uso de los códigos de diagnóstico

Puede utilizar los parámetros identificados como ajustables en la tabla de los códigos de diagnóstico para adaptar el producto a la instalación y a las necesidades del cliente.

Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

6.1.1 Activación de códigos de diagnóstico

- Pulse la tecla **[mode]** durante 7 segundos.
 - ◁ **00** aparece en la pantalla.
- Pulse la tecla **[−]** o **[+]** para ajustar el valor.
 - ◁ El código de acceso (**96**) está reservado al profesional autorizado.
 - ◁ El código de acceso (**35**) está reservado para el Servicio de Asistencia Técnica.
- Para confirmar, pulse la tecla **[mode]**.
 - ◁ **000** aparece en la pantalla.

6.1.2 Ajuste de un código de diagnóstico

- Pulse la tecla **[−]** o **[+]** para seleccionar el código de diagnóstico.
- Para confirmar, pulse la tecla **[mode]**.
 - ◁ En la pantalla se visualiza el valor o el estado del código de diagnóstico.
- Pulse la tecla **[−]** o **[+]** para ajustar el valor.
- Si deja que el valor parpadee durante 3 segundos, el ajuste se confirmará automáticamente.
 - ◁ **✓** aparece en la pantalla durante 1 segundo.



Indicación

La confirmación manual se puede realizar en cualquier momento; para ello, pulse la tecla **[mode]** durante menos de 3 segundos.

- Avance por todos los parámetros que desee modificar.
- Pulse la tecla **[mode]** durante 3 segundos para finalizar la configuración del código de diagnóstico.
 - ◁ La pantalla cambia a la pantalla inicial.

6.2 Visualización de los códigos de estado

Los códigos de estado muestran el estado de funcionamiento actual del producto.

Vista general de códigos de estado (→ Página 36)

6.2.1 Activación de la visualización de los códigos de estado

- Mantenga la tecla **[+]** pulsada durante más de 7 segundos.
 - ◁ **S.XX** se muestra en la pantalla, seguido de la temperatura de ida de la calefacción, la presión interna de la instalación y la temperatura del acumulador (según equipamiento).
- Pulse la tecla **[mode]** para abandonar este menú.
 - ◁ La pantalla cambia a la pantalla inicial.

6.3 Utilización de programas de comprobación

Si activa diferentes programas de comprobación, puede disparar diversas funciones especiales en el producto.

Vista general de los programas de comprobación (→ Página 31)

6.3.1 Activación de los programas de comprobación

- Mantenga la tecla **[on]** pulsada durante más de 5 segundos.
 - ◁ La pantalla muestra todos los símbolos.
 - ◁ **11** aparece en la pantalla.
- Pulse la tecla **[mode]** durante 5 segundos.
 - ◁ **P01** aparece en la pantalla.
- Pulse la tecla **[−]** o **[+]** para seleccionar el programa de comprobación.
- Para confirmar, pulse la tecla **[mode]**.
 - ◁ En la pantalla se muestra **on** y el programa arranca.
- Mientras se está ejecutando un programa de comprobación, pulse simultáneamente las teclas **[−]** y **[+]**.

7 Puesta en marcha

- ◁ En la pantalla aparecen alternativamente la temperatura del agua de calefacción y la presión de llenado de la instalación de calefacción.
- 6. Pulse la tecla **[mode]** para volver al programa de comprobación.
 - ◁ La pantalla muestra el programa de comprobación.
- 7. Pulse la tecla **[mode]** para finalizar el programa de comprobación.
 - ◁ **OFF** aparece en la pantalla.
- 8. Pulse la tecla **[mode]** durante 3 segundos para finalizar los programas de comprobación.
 - ◁ En la pantalla se muestra **End**.
 - ◁ La pantalla cambia a la pantalla inicial.



Indicación

Si no acciona ninguna tecla durante 15 minutos, el programa actual se interrumpe automáticamente y aparece la pantalla básica.

6.3.2 Indicación de la presión y la temperatura de la calefacción durante un programa de comprobación

1. Pulse las teclas **[←]/[→]** simultáneamente.
 - ◁ Indique la presión de llenado de la instalación de calefacción.
 - ◁ Indique la temperatura de ida de la calefacción.
2. Pulse la tecla **[mode]** para visualizar el programa de comprobación que se está ejecutando.

7 Puesta en marcha

7.1 Comprobación de los ajustes de fábrica



Atención

Riesgo de daños materiales por ajuste no autorizado

- No modifique bajo ningún concepto el ajuste de fábrica del regulador de presión de la válvula de gas.

La combustión del producto se ha comprobado de fábrica y está preajustada para el tipo de gas indicado en la placa de características.

- Compruebe los datos del tipo de gas en la placa de características y compárelos con el tipo de gas disponible en el lugar de instalación.

Condición: El modelo del producto **no se corresponde con** el tipo de gas disponible en el lugar de la instalación.

- No ponga el producto en funcionamiento.

Condición: El modelo del producto **se corresponde con** el tipo de gas disponible en el lugar de la instalación.

- Proceda como se explica a continuación.

7.2 Comprobación y preparación del agua de calefacción, de llenado y adicional



Atención

Riesgo de daños materiales por agua de calefacción de escasa calidad

- Procure que el agua de calefacción sea de calidad suficiente.

- Compruebe la calidad del agua de calefacción antes de llenar o rellenar la instalación.

Comprobación de la calidad del agua de calefacción

- Extraiga un poco de agua del circuito de calefacción.
- Compruebe el aspecto del agua de calefacción.
- Si detecta la presencia de sedimentos, tendrá que limpiar el barro de la instalación.
- Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita (óxido de hierro) presente.
- Si detecta la presencia de magnetita, limpie la instalación y adopte las medidas apropiadas para la protección anti-corrosión. O instale un filtro magnético.
- Controle el valor pH del agua extraída a 25 °C.
- En caso de valores inferiores a 6,5 o superiores a 8,5, limpie la instalación y prepare el agua de calefacción.
- Asegúrese de que no pueda penetrar oxígeno en el agua de calefacción.

Comprobación del agua de llenado y adicional

- Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de llenar la instalación.

Preparación del agua de llenado y adicional

- Para la preparación del agua de llenado y adicional, tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, así como las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técnicas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se aplicará lo siguiente:

Debe preparar el agua de calefacción:

- si la cantidad total de agua de llenado y de relleno supera durante la duración del servicio de la instalación el triple del volumen nominal de la instalación de calefacción, o bien
- si no se cumplen los valores de referencia indicados en la tabla siguiente, o bien
- si el valor pH del agua de calefacción es inferior a 6,5 o superior a 8,5.

Potencia calorífica total	Dureza del agua para volumen específico de la instalación ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 a ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 a ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

Potencia calorífica total	Dureza del agua para volumen específico de la instalación ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³

1) Litros de contenido nominal/potencia calorífica; en instalaciones de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefacción individual más baja.

**Atención****Corrosión del aluminio y fugas derivadas debido al agua de calefacción inadecuada.**

Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el acero, la fundición gris o el cobre, el aluminio reacciona al agua de calefacción alcalinizada (valor pH > 8,5) con una corrosión considerable.

- ▶ Si tiene aluminio, asegúrese de que el valor pH del agua de calefacción se encuentre entre 6,5 y máximo 8,5.

**Atención****Riesgo de daños materiales debido al enriquecimiento del agua de calefacción con aditivos inapropiados.**

El uso de aditivos inapropiados puede provocar cambios en los componentes, ruidos en el modo de calefacción e incluso otros daños derivados.

- ▶ No utilice agentes anticorrosivos ni anti-congelantes, biocidas o agentes sellantes no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora no se ha detectado ningún tipo de incompatibilidad en nuestros productos.

- ▶ Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figuran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relación con la compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema de calefacción ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjuague posterior)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instalación

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100

- Sentinel X 200

Aditivos para protección contra heladas y permanencia duradera en la instalación

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- ▶ Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados, informe al usuario sobre las medidas necesarias.
- ▶ Informe al usuario sobre cómo debe proceder para la protección contra heladas.

7.3 Prevención de peligros debidos a una presión del agua insuficiente

La presión de llenado debe encontrarse entre 0,10 y 0,15 MPa (1,0 y 1,5 bar).

**Indicación**

Cuando en la pantalla aparezca la temperatura de ida de la calefacción, pulse simultáneamente las teclas $\square$ y $\oplus$ durante más de 5 segundos o desactive temporalmente el modo calefacción para ver la presión.

Si la instalación de calefacción se encuentra en varias plantas, es posible que se necesiten valores de presión de llenado mayores para evitar que entre aire en la instalación.

Si la presión del agua no alcanza un valor de 0,05 MPa (0,5 bar), el valor parpadea en la pantalla.

Si la presión del agua no alcanza un valor de 0,03 MPa (0,3 bar), el producto se desconecta. La pantalla muestra 0,0 MPa (0,0 bar). El error F22 se guarda en la lista de errores.

- ▶ Añada agua a la instalación de calefacción para volver a poner el producto en funcionamiento.
 - ◁ En la pantalla se muestra el nivel de presión intermitente hasta que se alcanza una presión de 0,05 MPa (0,5 bar) o superior.


7.4 Encendido del aparato

- ▶ Conecte el producto accionando el interruptor principal instalado a cargo del propietario.

7.5 Llenado y purga de la instalación de calefacción**Trabajo previo**

- ▶ Lave la instalación de calefacción.

7 Puesta en marcha



1. Afloje el casquillo de la válvula de purgado (1) en la bomba y en los purgadores rápidos.
2. Vaya añadiendo agua hasta que se haya alcanzado la presión de llenado necesaria.
 - Presión de llenado recomendada: 1 ... 1,5 bar
 - ◁ No pueden activarse las funciones de calefacción y ACS.
 - ◁ En la pantalla se muestra el nivel de presión intermitente hasta que se alcanza una presión de 0,05 MPa (0,5 bar) o superior.
 - ◁ Si la presión supera 0,05 MPa (0,5 bar) durante más de 15 segundos, se activa una función de purgado rápido.
3. Purgue cada radiador hasta que el agua salga normalmente y, a continuación, vuelva a cerrar las válvulas de purgado de la instalación.



Indicación

Deje desenroscado el casquillo de la válvula de purgado de la bomba.


4. La presión del agua de calefacción debe corresponderse con la presión de llenado.
 - ▽ En caso necesario, vuelva a llenar el producto.
5. Compruebe que todas las conexiones son estancas.

Condición: Si continúan los ruidos en la caldera

- Vuelva a purgar el producto activando el programa de comprobación (P.07) y, después, el (P.06).

Vista general de los programas de comprobación
(→ Página 31)

7.6 Llenado del sifón para condensados



1. Desenganche la parte inferior del sifón (1) de la parte superior del sifón (2).
2. Retire el flotador (3).
3. Rellene la parte inferior del sifón con agua hasta 10 mm por debajo del borde superior del conducto de desagüe del condensado.
4. Vuelva a colocar el flotador (3).



Indicación

Compruebe que el flotador está en el sifón de condensados.

5. Enganche la parte inferior del sifón (1) a la parte superior del sifón (2).

7.7 Llenado del circuito de agua caliente sanitaria

1. Abra los grifos para llenar el circuito de ACS.
2. Cierre los grifos cuando se haya alcanzado el volumen de salida correspondiente.
 - ◁ El circuito de ACS está lleno.
3. Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y de todo el sistema.

7.8 Comprobación y regulación del ajuste del gas

Únicamente un profesional autorizado puede realizar ajustes en la valvulería del gas.


Se deben sustituir los precintos dañados.

Es necesario precintar el tornillo de ajuste de CO₂.


No cambie en ningún caso el ajuste de fábrica del regulador de la presión del gas de la válvula de gas.

7.8.1 Comprobación de la presión de conexión del gas (presión de flujo)

1. Cierre la llave de paso del gas.



2. Con un destornillador, afloje el tornillo de obturación en la boquilla de medición (1) de la valvulería del gas.



3. Conecte un manómetro (2) a la boquilla de medición (1).
4. Abra la llave de paso del gas.
5. Ponga el producto en marcha con el programa de comprobación (P.01) y ajuste el valor.
 - Valor de ajuste del programa P.01: 100
 Vista general de los programas de comprobación (→ Página 31)
6. Mida la presión de conexión de gas en relación a la presión atmosférica.

Presión de conexión admisible

España	Gas natural	H	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
--------	-------------	---	---



Indicación

La presión de conexión se mide en la válvula del gas, por lo que el valor mínimo autorizado puede ser de 0,1 kPa (1 mbar) y, por lo tanto, estar por debajo del valor mínimo que se indica en la tabla.

7. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
8. Cierre la llave de paso del gas.
9. Retire el manómetro.
10. Apriete el tornillo de la boquilla de medición (1).
11. Abra la llave de paso del gas.
12. Compruebe la estanqueidad al gas del racor de medición.

Condición: Presión de conexión de aire fuera del rango admisible



Atención

Riesgo de daños materiales y fallos de funcionamiento por presión incorrecta de conexión de gas


Si la presión de conexión de gas se encuentra fuera del rango admisible, se pueden producir fallos durante el funcionamiento y daños en el aparato.

- No realice ningún ajuste en el producto.
- No ponga el producto en funcionamiento.

- Si no puede solucionar el fallo, póngase en contacto con la empresa suministradora de gas.
- Cierre la llave de paso del gas.

7.8.2 Comprobación del volumen de CO₂

1. Ponga el producto en marcha con el programa de comprobación (P.01) y ajuste el valor.
 - Valor de ajuste del programa P.01: 100
 Vista general de los programas de comprobación (→ Página 31)
2. Espere a que se estabilice el valor leído.
 - Tiempo de espera para leer un valor estable: 5 min



3. Desatornille la cubierta de la toma de análisis de gases de combustión (1).
4. Mida el volumen de CO₂ en la tubuladura de medición de humos (1).
5. Compare el valor medido con el valor correspondiente en la tabla.

Comprobación del contenido de CO₂

España
Revestimiento frontal desmontado / revestimiento frontal montado
Gas natural
H
9,2 ± 1 %

- ◁ El valor es correcto.
- ▽ El valor no es correcto, no debe poner en marcha el producto.
 - Póngase en contacto con el SAT oficial.

8 Adaptación a la instalación

7.9 Comprobación de la estanqueidad

- Compruebe la estanqueidad del conducto de gas, el circuito de calefacción y el circuito de agua caliente sanitaria.
- Compruebe la estanqueidad de la salida del sistema de evacuación de gases de combustión.

7.9.1 Comprobación del modo calefacción

1. Active el modo calefacción en la interfaz de usuario.
2. Abra totalmente todas las válvulas termostáticas de los radiadores.
3. Deje el producto funcionando durante al menos 15 minutos.
4. Purgue la instalación de calefacción.
5. Active la visualización del estado de funcionamiento actual. (→ Página 15)
Vista general de códigos de estado (→ Página 36)
 - ◁ Si el producto funciona correctamente, en la pantalla se visualiza S.04.

7.9.2 Comprobar el calentamiento de agua

1. Active el modo de ACS en la interfaz de usuario.
2. Abra completamente un grifo de agua caliente.
3. Active la visualización del estado de funcionamiento actual. (→ Página 15)
Vista general de códigos de estado (→ Página 36)
 - ◁ Si el producto funciona correctamente, en la pantalla se visualiza S.14.

8 Adaptación a la instalación

Puede volver a establecer/cambiar los parámetros de la instalación (Capítulo "Empleo de códigos de diagnóstico").

Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

8.1 Ajuste del tiempo de bloqueo del quemador

Cada vez que se desconecta el quemador, durante un periodo determinado se activa un bloqueo electrónico contra la reconexión para evitar la conexión y desconexión repetidas del quemador y, por tanto, pérdidas de energía. Solo está activo para el modo calefacción. El modo de ACS (agua caliente sanitaria) no se ve afectado por esta función.

8.1.1 Ajuste del tiempo máximo de bloqueo del quemador

1. Ajuste el código de diagnóstico. (→ Página 15)
Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)
2. Si es necesario, modifique el tiempo máximo de bloqueo del quemador con el código de diagnóstico **d.02**.

8.1.2 Restablecimiento del tiempo restante de bloqueo del quemador

- Mantenga la tecla  pulsada durante más de 3 segundos.
 - ◁  aparece en la pantalla.


8.2 Ajuste de la potencia de la bomba

El aparato está equipado con una bomba modulante de alta eficiencia que se adapta automáticamente a las condiciones hidráulicas de la instalación de calefacción.

Si la instalación de calefacción está equipada con un compensador hidráulico, desconecte el regulador de número de revoluciones y ajuste el rendimiento de la bomba a un valor fijo.


- Si es necesario, ajuste la velocidad de la bomba, que depende del modo de servicio, con el código de diagnóstico **d.14**.
- Ajuste el código de diagnóstico. (→ Página 15)
Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

Curvas de presión de caudal para 25 kW (presión medida detrás de las llaves)



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Número máximo de revoluciones (conducto de derivación cerrado) | 3 | Número mínimo de revoluciones (ajuste de fábrica del conducto de derivación) |
| 2 | Número máximo de revoluciones (ajuste de fábrica del conducto de derivación) | 4 | Caudal a potencia máxima ($\Delta T = 20K$) |
| | | A | Rendimiento en el circuito (l/h) |
| | | B | Presión disponible (kPa) |

Curvas de presión de caudal para 30 kW (presión medida detrás de las llaves)



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Número máximo de revoluciones (conducto de derivación cerrado) | 3 | Número mínimo de revoluciones (ajuste de fábrica del conducto de derivación) |
| 2 | Número máximo de revoluciones (ajuste de fábrica del conducto de derivación) | 4 | Caudal a potencia máxima ($\Delta T = 20K$) |
| | | A | Rendimiento en el circuito (l/h) |
| | | B | Presión disponible (kPa) |

8.3 Ajuste del conducto de derivación

Condición: Bomba de modulación

Si el parámetro de servicio de la bomba **d.14** está ajustado en auto (valor límite Δp), no debe cambiarse el ajuste de fábrica.




Atención

Peligro de daños materiales debido a un ajuste incorrecto de la bomba de alta eficiencia

Si se aumenta la presión en la válvula de sobrepresión (giro en sentido horario), pueden producirse funcionamientos erróneos si el rendimiento de la bomba está ajustado a menos del 100 %.

- En este caso, ajuste el rendimiento de la bomba mediante el parámetro de diagnóstico d.14 a 5 = 100 %.



- Desmonte el panel frontal. (→ Página 10)

- Regule la presión en el tornillo de ajuste (1).
- Monte el revestimiento frontal. (→ Página 10)

Posición del tornillo de ajuste	Observación/aplicación
Tope derecho (completamente atornillado)	Si los radiadores no calientan suficientemente con el ajuste de fábrica. En este caso se debe ajustar la velocidad máx. de la bomba.
Posición central (3/4 de giro en sentido antihorario)	Ajustes de fábrica
3 giros más en sentido antihorario partiendo de la posición central	Si se aprecian ruidos en radiadores o válvulas del serpentín.

9 Adaptación de la temperatura de ACS

Puede volver a establecer/cambiar los parámetros de la instalación (→ Capítulo "Empleo de códigos de diagnóstico").

Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

9.1 Ajuste de la temperatura de agua caliente

1. Tenga en cuenta las indicaciones vigentes sobre la profilaxis de la legionela.



Peligro

Peligro de muerte por legionela.

La legionela se desarrolla a temperaturas por debajo de 60 °C.

- Asegúrese de que el usuario conozca todas las medidas de protección contra la legionela para cumplir las disposiciones vigentes sobre profilaxis frente a la legionela.

2. Ajuste la temperatura de agua caliente.

Condición: Dureza del agua: > 3,57 mol/m³

- Temperatura del agua caliente: ≤ 50 °C
3. Elimine la cal del agua según necesidad.

10 Entrega al usuario

- Cuando termine la instalación, pegue la pegatina adjunta (en el idioma del usuario) en la cubierta del producto.
- Explique al usuario dónde se encuentran y cómo funcionan los dispositivos de seguridad.
- Informe al usuario acerca del manejo del aparato.
- Haga especial hincapié en aquellas indicaciones de seguridad que el usuario debe tener en cuenta.
- Señale al usuario la necesidad de respetar los intervalos de mantenimiento prescritos para el aparato.
- Explique al usuario las medidas que se han tomado para la instalación del suministro de aire de combustión y la evacuación de gases de combustión.

11 Revisión y mantenimiento

11 Revisión y mantenimiento

11.1 Intervalos de revisión y mantenimiento

- Observe los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. En función del resultado de la revisión puede requerirse un mantenimiento antes de la fecha programada.

Vista general de tareas de revisión y mantenimiento
(→ Página 40)

11.2 Peligro de intoxicación debido a los gases de combustión durante el mantenimiento



Peligro

Peligro de intoxicación por salida de gases de combustión en instalaciones de toma de aire/evacuación de gases con asignación múltiple y sobrepresión.

- No realice los trabajos de mantenimiento y reparación hasta haber puesto fuera de servicio todos los generadores de calor conectados a la instalación de toma de aire/evacuación de gases.
- Durante los trabajos de mantenimiento y reparación, cierre con los medios adecuados la conexión del sistema de toma de aire/evacuación de gases de la instalación de toma de aire/evacuación de gases.

11.3 Adquisición de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto están certificados de acuerdo con la comprobación de conformidad del fabricante. Si durante la reparación o el mantenimiento emplea piezas no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad del producto perderá su validez y no se corresponderá con las normas actuales.


Recomendamos encarecidamente la utilización de piezas de repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garantiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para recibir información sobre las piezas de repuesto originales, diríjase a la dirección de contacto que aparece en la página trasera de las presentes instrucciones.

- Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o la reparación, utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas.

11.4 Comprobación del volumen de CO₂

1. Ponga el producto en marcha con el programa de comprobación (**P.01**) y ajuste el valor.
 - Valor de ajuste del programa P.01: 100Vista general de los programas de comprobación
(→ Página 31)
2. Espere a que se estabilice el valor leído.

- Tiempo de espera para leer un valor estable: 5 min



3. Desenrosque la cubierta de la tobera de medición de gases de combustión (1).
4. Mida el volumen de CO₂ en la tubuladura de medición de humos (1).
5. Compare el valor medido con el valor correspondiente en la tabla.


Comprobación del contenido de CO₂

España
Revestimiento frontal desmontado / revestimiento frontal montado
Gas natural
H
9,2 ± 1 %

- ◁ El valor es correcto.
- ▽ El valor no es correcto, no debe poner en marcha el producto.
 - Ajuste el contenido de CO₂. (→ Página 22)

11.5 Ajuste del contenido de CO₂

Condición: Es necesario ajustar el volumen de CO₂



- Retire la pegatina.
- Gire el tornillo (1) para ajustar el contenido de CO₂ (valor con panel frontal retirado).
 - ◁ Aumento del contenido de CO₂: girar en contra del sentido de las agujas del reloj
 - ◁ Reducción del contenido de CO₂: girar en el sentido de las agujas del reloj

- Realice el ajuste solo en intervalos de 1/8 de vuelta y espere tras cada paso aprox. 1 minuto a que el valor se estabilice.
- Compare el valor medido con el valor correspondiente en la tabla.

Ajuste del contenido de CO₂

	España
	Revestimiento frontal desmontado / revestimiento frontal montado
	Gas natural
	H
CO ₂ con carga plena	9,2 ±0,2 %
Ajustado para índice de Wobbe W ₀	14,09 kW·h/m³
O ₂ con carga plena	4,5 ±1,8 vol.-%
CO con carga plena	≤ 250 ppm
CO/CO ₂	≤ 0,0027

- ▽ Si el ajuste no se encuentra dentro del margen prescrito, no podrá poner el producto en marcha.
 - Póngase en contacto con el SAT oficial.
- Compruebe si se cumplen los requisitos de mantenimiento de limpieza del aire respecto al CO.
- Monte el panel frontal.

11.6 Desmontaje de la unidad combinada de gas/aire




Indicación


La unidad combinada de gas/aire está formada por tres componentes principales:

- ventilador
- válvula de gas
- cubierta del quemador


1. Desconecte el producto con el interruptor principal.
2. Cierre la llave de paso del gas.
3. Desmonte el panel frontal. (→ Página 10)



4. Retire el tornillo (1).
5. Presione el clip hacia arriba.
6. Retire la tubería de evacuación de gases de combustión (2).




7. Retire el tubo de aspiración de aire (3).
8. Retire el conector de la valvulería del gas (4) y del ventilador (5).




9. Retire la combinación de gas y aire (6).

11 Revisión y mantenimiento



10. Retire las juntas del quemador (7) y el quemador (8).
11. Compruebe si el quemador y el intercambiador de calor presentan daños y suciedad.
12. En caso necesario, límpielos o cambie los componentes según se explica en los apartados siguientes.
13. Monte las dos juntas nuevas del quemador.

11.7 Limpieza del intercambiador de calor




1. Proteja la caja de la electrónica plegada hacia abajo contra las salpicaduras de agua.
2. Limpie los nervios del intercambiador de calor (1) con agua.
◁ El agua cae en la bandeja de condensación.

11.8 Comprobar el quemador

1. Compruebe si la superficie del quemador ha sufrido daños. En caso de que así sea, deberá sustituirlo.
2. Monte las dos juntas nuevas del quemador.

11.9 Comprobación del electrodo de encendido




1. Desemborne la conexión (2) y el cable de tierra (1).
2. Retire los tornillos de sujeción (3).
3. Retire cuidadosamente los electrodos de la cámara de combustión.
4. Compruebe que los extremos del electrodo (4) están en buen estado.
5. Compruebe la distancia del electrodo.

- Distancia de los electrodos de encendido: 3,5 ... 4,5 mm


6. Asegúrese de que la junta (5) no ha sufrido daños.
▽ En caso necesario, sustitúyala.

11.10 Limpieza de la bandeja de condensación

1. Desconecte el producto con el interruptor principal.
2. Cierre la llave de paso del gas.
3. Desmonte el panel frontal. (→ Página 10)




4. Retire el tornillo (1).
5. Presione el clip hacia arriba.
6. Retire la tubería de evacuación de gases de combustión (2).



7. Limpie la bandeja de condensación (1) con agua.
◁ El agua cae en el sifón de condensados.

11.11 Limpieza del sifón para condensados



1. Desenganche la parte inferior del sifón (1) de la parte superior del sifón (2).
2. Retire el flotador (3).
3. Aclare el flotador y la parte inferior del sifón con agua.
4. Rellene la parte inferior del sifón con agua hasta 10 mm por debajo del borde superior del conducto de desagüe del condensado.
5. Vuelva a colocar el flotador (3).



Indicación


Compruebe si el flotador está en el sifón de condensados.

6. Enganche la parte inferior del sifón (1) a la parte superior del sifón (2).

11.12 Limpieza del tamiz de la entrada de agua fría

1. Cierre la entrada principal de agua fría.
2. Vacíe el circuito de agua caliente del aparato.
3. Retire la pieza de conexión en la conexión para el conducto de agua fría del producto.
4. Limpie el filtro en la entrada de agua fría sin sacarlo.

11.13 Limpieza del filtro de calefacción



1. Vacíe el aparato. (→ Página 25)
2. Retire el clip (1).

3. Retire el conducto de derivación (3).
4. Retire el filtro de calefacción (2) y límpielo.
5. Vuelva a montar los componentes siguiendo las instrucciones en orden inverso.

11.14 Montaje de la unidad combinada de gas/aire

1. Monte el quemador.
2. Monte la unidad combinada de gas/aire.
3. Monte el tubo de aspiración de aire.
4. Monte la tubería de evacuación de gases de combustión.

11.15 Vaciado del producto

1. Cierre las llaves de mantenimiento del aparato.
2. Inicie el programa de comprobación P.05 (→ Página 15).
Vista general de los programas de comprobación (→ Página 31)
3. Abra la llave de vaciado.
4. Asegúrese de que la tapa del purgador de aire en la bomba interna está abierta para que el producto se purgue por completo.

11.16 Comprobación de la presión previa del vaso de expansión

1. Vacíe el aparato. (→ Página 25)
2. Mida la presión previa del vaso de expansión en la válvula del vaso.

Condición: Presión previa < 0,075 MPa (0,75 bar)

- Rellene el vaso de expansión en función de la altura estática de la instalación de calefacción preferentemente con nitrógeno, de lo contrario, con aire. Compruebe que la válvula de vaciado está abierta durante el llenado.
3. Si sale agua por la válvula del vaso de expansión, debe sustituir el vaso de expansión (→ Página 28).
 4. Llene y purgue la instalación de calefacción. (→ Página 17)

11.17 Finalización de las tareas de revisión y mantenimiento

1. Llene y purgue la instalación de calefacción. (→ Página 17)
2. Compruebe la presión de conexión de gas (presión de flujo). (→ Página 19)
3. Compruebe el volumen de CO₂. (→ Página 22)

12 Solución de averías

12.1 Reparación de errores

- ▶ Si aparecen códigos de error (F.XX), consulte la tabla en el anexo o ejecute los programas de comprobación.
Códigos de error (→ Página 37)
Vista general de los programas de comprobación (→ Página 31)

Si se producen varias averías al mismo tiempo, los códigos de error se mostrarán alternativamente en la pantalla.

- ▶ Mantenga la tecla  pulsada durante más de 3 segundos.
- ▶ Si no puede eliminar el código de error y vuelve a aparecer después de varios intentos de eliminar la avería, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

12.2 Acceso a la memoria de averías

Los 10 últimos códigos de error están guardados en la memoria de averías.

- ▶ Mantenga la tecla  pulsada durante más de 7 segundos.
Códigos de error (→ Página 37)
- ▶ Pulse la tecla  para abandonar este menú.

12.3 Borrado de la memoria de averías

1. Borre la memoria de averías con el código de diagnóstico **d.94**.
2. Ajuste el código de diagnóstico. (→ Página 15)
Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

12.4 Restablecimiento de los parámetros a los ajustes de fábrica

1. Restablezca todos los parámetros con el código de diagnóstico **d.96** al ajuste de fábrica.
2. Ajuste el código de diagnóstico. (→ Página 15)
Vista general de los códigos de diagnóstico (→ Página 31)

12.5 Preparativos para la reparación

1. Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
2. Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
3. Desmonte el panel frontal.
4. Cierre la llave de paso del gas.
5. Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de entrada y retorno de la calefacción.
6. Cierre la llave de mantenimiento de la tubería de agua fría.
7. Si quiere sustituir elementos conductores de agua del aparato, debe vaciar el aparato.
8. Asegúrese de que no gotea agua de los componentes eléctricos (p. ej. la caja de la electrónica).
9. Utilice siempre juntas y juntas tóricas nuevas. No utilice ningún componente adicional.

12.6 Sustitución de componentes dañados

12.6.1 Sustitución del quemador


1. Desmonte la unidad combinada de gas/aire. (→ Página 23)
2. Retire la junta del quemador.
3. Retire el quemador.
4. Coloque el nuevo quemador con una junta nueva en el intercambiador de calor.
5. Monte la unidad combinada de gas/aire. (→ Página 25)

12.6.2 Sustitución de la combinación de gas y aire

1. Desmonte la unidad combinada de gas/aire. (→ Página 23)
2. Monte la nueva combinación de gas y aire (→ Página 25).

12.6.3 Sustitución de la valvulería de gas


1. Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
2. Cierre la llave de paso del gas.
3. Desmonte el panel frontal. (→ Página 10)




4. Retire el tubo de aspiración de aire (2).
5. Retire el conector de la valvulería del gas (3) y del ventilador (4).
6. Desenrosque la conexión (1) de la tubería de gas en la valvulería del gas.
7. Afloje los dos tornillos (5).
8. Retire la valvulería del gas (3).
9. Retire la junta (6) si se ha quedado en el ventilador (7).
10. Monte la nueva valvulería del gas siguiendo las instrucciones en orden inverso.
11. Compruebe el volumen de CO₂. (→ Página 22)
12. Ajuste el contenido de CO₂. (→ Página 22)

12.6.4 Sustitución del intercambiador de calor


1. Desmonte el panel frontal. (→ Página 10)
2. Desmonte la unidad combinada de gas/aire. (→ Página 23)




3. Retire la tubería de gas (1).




4. Retire el sensor de temperatura (3).
5. Retire el clip superior (1).
6. Retire el clip inferior (4).
7. Retire el tubo de ida (5).



8. Retire el clip superior (1).
9. Retire el clip inferior (3).
10. Retire la tubería de retorno (2).




11. Desemborne las conexiones eléctricas del transformador de encendido (3) y del electrodo de encendido (4).
12. Retire el clip bajo la bandeja de condensación (1).
13. Afloje los cuatro tornillos (2).



14. Levante ligeramente el intercambiador de calor y retírelo junto con la bandeja de condensación.
15. Retire el transformador de encendido (1).
16. Retire el electrodo de encendido (2).
17. Fije el transformador de encendido y el electrodo de encendido con los tornillos al nuevo intercambiador de calor.
18. Monte el intercambiador de calor nuevo siguiendo las instrucciones en orden inverso.

12 Solución de averías


12.6.5 Sustitución del cabezal de la bomba



1. Desconecte el cable de la bomba de la caja de la electrónica.
2. Afloje los cuatro tornillos (1).
3. Retire el cabezal de la bomba (2).
4. Sustituya la junta tórica.
5. Fije el nuevo cabezal de la bomba con los cuatro tornillos.
6. Conecte el cable de la bomba a la caja de la electrónica.


12.6.6 Sustitución del vaso de expansión

1. Vacíe el aparato. (→ Página 25)




2. Afloje la tuerca (3).
3. Retire los dos tornillos de la chapa de sujeción (1).
4. Retire la chapa de sujeción.
5. Saque el vaso de expansión (2) hacia delante.
6. Coloque un vaso de expansión nuevo en el aparato.
7. Atornille el vaso de expansión nuevo a la conexión de agua. Utilice para ello una junta nueva.
8. Fije la chapa de sujeción con los dos tornillos.
9. Llene y purgue el aparato y, en caso necesario, la instalación.

12.6.7 Sustitución de la placa de circuitos impresos principal



1. Abra la caja de la electrónica.
2. Retire todos los conectores de la placa de circuitos impresos.
3. Afloje los clips de la placa de circuitos impresos.
4. Retire la placa de circuitos impresos.
5. Monte la nueva placa de circuitos impresos de forma que encaje en la ranura inferior y en los clips superiores.
6. Enchufe los conectores de la placa de circuitos impresos.
7. Cierre la caja de distribución.


12.6.8 Sustitución de la placa de circuitos impresos de la interfaz de usuario



1. Abra la caja de la electrónica.
2. Retire el conector de la placa de circuitos impresos.
3. Afloje los clips de la placa de circuitos impresos.
4. Retire la placa de circuitos impresos.


5. Monte la nueva placa de circuitos impresos de forma que encaje en la ranura inferior y en los clips superiores.
6. Enchufe el conector de la placa de circuitos impresos.
7. Cierre la caja de distribución.

12.6.9 Sustitución de la válvula de seguridad




1. Retire el clip (2).
2. Retire la válvula de seguridad.
3. Monte la válvula de seguridad nueva con una junta tórica nueva.
4. Vuelva a colocar el clip (2).

12.6.10 Sustitución del sensor volumétrico



1. Suelte el conector.
2. Retire el sensor volumétrico (1).
3. Monte el sensor volumétrico nuevo.
4. Enchufe el conector.

12.6.11 Sustitución del sensor de presión



1. Suelte el conector.
2. Retire el clip (1).
3. Retire el sensor de presión (2).
4. Monte el sensor de presión nuevo.
5. Vuelva a colocar el clip (1).

12.6.12 Sustitución del cable de conexión a red



Indicación

Para evitar riesgos, el cable debe sustituirlo el fabricante, su Servicio de Asistencia Técnica o personas con una cualificación equivalente.

- ▶ Si el cable de conexión a red está dañado, sustitúyalo según las recomendaciones para la conexión eléctrica.
 - Sección transversal del cable de conexión a red: 3 G 0,75 mm²

12.7 Conclusión de una reparación

- ▶ Compruebe que el producto funciona correctamente y que está completamente estanco.

13 Puesta fuera de servicio del aparato

- ▶ Ponga el aparato fuera de funcionamiento.
- ▶ Desenchufe el aparato del suministro eléctrico.
- ▶ Cierre la llave de paso del gas.
- ▶ Cierre la llave de cierre de agua fría.
- ▶ Vacíe el aparato. (→ Página 25)

14 Reciclaje y eliminación

Eliminación del embalaje

- ▶ Elimine el embalaje de forma adecuada.
- ▶ Se deben tener en cuenta todas las especificaciones relevantes.

15 Servicio de Asistencia Técnica

Validez: España, Saunier Duval

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografía española que aseguran la atención de todos los productos Saunier Duval siempre que lo necesite.

Además, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval son mucho más:

- Perfectos conocedores de nuestros productos, entrenados continuamente para resolver las incidencias en nuestros aparatos con la máxima eficiencia.
- Gestores de la garantía de su producto.
- Garantes de piezas originales.
- Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato de manera óptima, buscando el máximo rendimiento y el mayor ahorro en el consumo.
- Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acreditación que Saunier Duval proporciona a cada técnico al personarse en su domicilio.

15 Servicio de Asistencia Técnica

Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Anexo

A Vista general de los programas de comprobación



Indicación

Es posible que algunos programas no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de programas se utiliza para diversos productos.

Indicación	Significado
P.01	Modo quemador a carga calorífica ajustable: Una vez encendido, el producto funciona con la carga de calentamiento ajustada entre "0" (0 % = P _{mín}) y "100" (100 % = P _{máx}). La función se activa durante un periodo de 15 minutos.
P.02	Modo quemador con carga de encendido: Tras el encendido el producto funciona con carga de encendido. La función se activa durante un periodo de 15 minutos.
P.03	El producto funciona con la carga de calentamiento máxima ajustada mediante el código de diagnóstico d.00 en el modo calefacción.
P.04	Modo de análisis de combustión: Ante una demanda de agua caliente sanitaria, el producto en modo de agua caliente sanitaria funciona con la carga de calentamiento máxima. Si no existe demanda de agua caliente sanitaria, el producto funciona con la carga parcial de la calefacción ajustada mediante el código de diagnóstico d.00 en el modo calefacción. La función se activa durante un periodo de 15 minutos.
P.05	Llenado del aparato: La válvula de prioridad se desplaza a la posición central. El quemador y la bomba se desconectan (para llenar y vaciar el producto). Si la presión es inferior a 0,03 MPa (0,3 bar) y luego supera durante más de 15 segundos 0,05 MPa (0,5 bar), se activa la función de purgado automática. La función se activa durante un periodo de 15 minutos.
P.06	Purgado del circuito de calefacción: La válvula de prioridad se desplaza a la posición de modo de calefacción. La función se activa en el circuito de calefacción durante un periodo de 15 minutos. La bomba funciona y se detiene a intervalos regulares. En caso necesario, puede desactivarse manualmente esta función.
P.07	Purgado del circuito de agua caliente sanitaria: La función se activa durante un periodo de 4 minutos en el circuito de agua caliente sanitaria pequeño y, a continuación, durante 1 minuto en el circuito de calefacción. La bomba funciona y se detiene a intervalos regulares. En caso necesario, puede desactivarse manualmente esta función.
Función de purgado rápido	Purgar el producto: Si la presión es inferior a 0,03 MPa (0,3 bar) y luego supera durante más de 15 segundos 0,05 MPa (0,5 bar), se activa la función de purgado automática. La función se activa durante un periodo de 4 minutos en el circuito de agua caliente sanitaria pequeño y, a continuación, durante 1 minuto en el circuito de calefacción. Esta función no puede desconectarse manualmente.

B Vista general de los códigos de diagnóstico



Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza para diversos productos.

Código de diagnóstico	Parámetro	Valores		Unidad	Paso, Selección, Explicación	Ajustes de fábrica	Ajuste propio
		Mín.	Máx.				
d.00	Potencia máxima calefacción	–	–	kW	La potencia calorífica máxima varía según el producto. → Capítulo "Datos técnicos" Automático: el aparato adapta automáticamente la potencia máxima a la necesidad actual de la instalación	→ Capítulo "Datos técnicos"	Ajustable
d.01	Tiempo de retorno de la bomba en modo calefacción	1	60	min	1	5	Ajustable
d.02	Máximo tiempo de bloqueo del quemador en el modo calefacción	2	60	min	1	20	Ajustable
d.04	Temperatura del agua en el acumulador	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.05	Temperatura nominal de ida de calefacción determinada	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.06	Temperatura nominal del agua caliente sanitaria	Valor actual		°C	(solo caldera mixta)	–	no ajustable
d.07	Temperatura nominal del acumulador de agua caliente sanitaria	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.08	Estado del termostato de 230 V	Valor actual		–	0 = termostato de ambiente abierto (sin demanda de calor) 1 = termostato de ambiente cerrado (demanda de calor)	–	no ajustable
d.09	Temperatura nominal de ida de calefacción ajustada en el termostato de ambiente eBUS	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.10	Estado de la bomba interna del circuito de calefacción	Valor actual		–	off / on	–	no ajustable
d.11	Estado de la bomba de mezcla del circuito de calefacción	Valor actual		–	off / on	–	no ajustable
d.13	Estado de la bomba de circulación del circuito de agua caliente sanitaria	Valor actual		–	off / on	–	no ajustable
d.14	Modo de funcionamiento de la bomba de modulación	0	5	–	0 = número de revoluciones variable (auto) 1; 2; 3; 4; 5 = número de revoluciones fijo → Capítulo "Ajuste del rendimiento de la bomba"	0	Ajustable
d.15	Velocidad de la bomba	Valor actual		%	–	–	no ajustable
d.16	Estado del termostato de ambiente de 24 V	Valor actual		–	off = calefacción desconectada on = calefacción conectada	–	no ajustable
d.17	Regulador de la calefacción	–	–	–	off = temperatura de ida on = temperatura de retorno (conversión para calefacción por suelo radiante. Si ha activado la regulación de la temperatura de retorno, la función de detección automática de la potencia no está activa.)	0	Ajustable

Código de diagnóstico	Parámetro	Valores		Unidad	Paso, Selección, Explicación	Ajustes de fábrica	Ajuste propio
		Mín.	Máx.				
d.18	Modo de funcionamiento de retorno de la bomba	1	3	–	1 = continuo (funcionamiento permanente de la bomba) 3 = eco (funcionamiento intermitente de la bomba - para evacuar el calor residual después de la producción de agua caliente sanitaria con una demanda de calor muy baja)	1	Ajustable
d.19	Modo de servicio de la bomba, bomba de 2 etapas	0	3	–	0 = funcionamiento del quemador nivel 2, arranque/retorno de la bomba nivel 1 1 = modo calefacción y arranque/retorno de la bomba nivel 1, modo de agua caliente sanitaria nivel 2 2 = modo calefacción automático, arranque/retorno de la bomba nivel 1, modo de agua caliente sanitaria nivel 2 3 = nivel 2	3	Ajustable
d.20	Máxima temperatura nominal del agua caliente sanitaria	50	60	°C	1	60	Ajustable
d.21	Estado del arranque en caliente para agua caliente sanitaria	Valor actual		–	off = función desactivada on = función activada y disponible	–	no ajustable
d.22	Estado de la demanda de agua caliente sanitaria	Valor actual		–	off = sin requerimiento on = con requerimiento	–	no ajustable
d.23	Estado de la demanda de calor	Valor actual		–	off = calefacción desconectada (modo verano) on = calefacción conectada	–	no ajustable
d.24	Estado del controlador de presión	0	1	–	off = no activado on = activado	–	no ajustable
d.25	Estado del requerimiento para el calentamiento auxiliar del acumulador o para el arranque en caliente del agua caliente sanitaria del termostato eBUS	Valor actual		–	off = función desactivada on = función activada	–	no ajustable
d.27	Función relé 1 (módulo multifunción)	1	10	–	1 = bomba de circulación 2 = bomba externa 3 = bomba de carga del acumulador 4 = campana extractora 5 = electroválvula externa 6 = Indicador de errores 7 = bomba solar (no procede) 8 = mando a distancia eBUS 9 = bomba de protección contra las legionelas 10 = válvula solar	1	Ajustable

Código de diagnóstico	Parámetro	Valores		Unidad	Paso, Selección, Explicación	Ajustes de fábrica	Ajuste propio
		Mín.	Máx.				
d.28	Función relé 2 (módulo multifunción)	1	10	–	1 = bomba de circulación 2 = bomba externa 3 = bomba de carga del acumulador 4 = campana extractora 5 = electroválvula externa 6 = Indicador de errores 7 = bomba solar (no procede) 8 = mando a distancia eBUS 9 = bomba de protección contra las legionelas 10 = válvula solar	2	Ajustable
d.31	Dispositivo de llenado automático	0	2	–	0 = manual 1 = semiautomático 2 = automático	0	Ajustable
d.33	Valor nominal de las revoluciones del ventilador	Valor actual		rpm	Revoluciones del ventilador = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.34	Valor de las revoluciones del ventilador	Valor actual		rpm	Revoluciones del ventilador = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.35	Posición de la válvula de 3 vías	Valor actual		–	0 = calefacción 40 = posición central (funcionamiento paralelo) 100 = agua caliente sanitaria	–	no ajustable
d.36	Valor del caudal de agua caliente sanitaria	Valor actual		l/min	–	–	no ajustable
d.39	Temperatura del agua en el circuito solar	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.40	Temperatura de ida de la calefacción	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.41	Temperatura de retorno de la calefacción	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.43	Curva calefacc.	0,2	4	–	0,1	1,2	Ajustable
d.45	Valor del pie de la curva de calefacción	15	30	–	1	20	Ajustable
d.47	Temperatura exterior	Valor actual		°C	–	–	no ajustable
d.50	Corrección de las revoluciones del ventilador mínimas	0	3000	rpm	1 Revoluciones del ventilador = valor visualizado x 10	600	Ajustable
d.51	Corrección de las revoluciones del ventilador máximas	-2500	0	rpm	1 Revoluciones del ventilador = valor visualizado x 10	-1000	Ajustable
d.58	Calentamiento auxiliar circuito solar	0	3	–	0 = función de protección contra la legionela de la caldera desactivada 3 = agua caliente sanitaria activada (valor nominal mín. 60 °C)	0	Ajustable
d.60	Número de bloqueos por el limitador de temperatura de seguridad	Valor actual		–	–	–	no ajustable
d.61	cantidad de encendidos fallidos	Valor actual		–	–	–	no ajustable
d.62	Reducción nocturna	0	30	–	1	0	Ajustable
d.64	Tiempo medio de encendido del quemador	Valor actual		s	–	–	no ajustable
d.65	Tiempo máximo de encendido del quemador	Valor actual		s	–	–	no ajustable
d.66	Activación de la función de arranque en caliente para agua caliente sanitaria	–	–	–	off = función desactivada on = función activada	1	Ajustable

Código de diagnóstico	Parámetro	Valores		Unidad	Paso, Selección, Explicación	Ajustes de fábrica	Ajuste propio
		Mín.	Máx.				
d.67	Tiempo de bloqueo del quemador restante (ajuste en d.02)	Valor actual		min	–	–	no ajustable
d.68	Número de encendidos sin éxito al primer intento	Valor actual		–	–	–	no ajustable
d.69	Número de encendidos sin éxito al segundo intento	Valor actual		–	–	–	no ajustable
d.70	Funcionamiento de la válvula de prioridad	0	2	–	0 = servicio normal (modo agua caliente sanitaria y modo calefacción) 1 = posición intermedia (funcionamiento paralelo) 2 = posición permanente en modo calefacción	0	Ajustable
d.71	Temperatura nominal máxima de ida de calefacción	45	80	°C	1	→ Capítulo "Datos técnicos"	Ajustable
d.73	Corrección de la temperatura de arranque en caliente del agua caliente sanitaria	-15	5	K	1	0	Ajustable
d.75	Tiempo máximo de calentamiento de apoyo del acumulador	20	90	min	1	45	Ajustable
d.77	Calentamiento de apoyo del acumulador	–	–	kW	1 → Capítulo "Datos técnicos"	–	Ajustable
d.80	Duración en el modo calefacción	Valor actual		h	Duración = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.81	Duración en el modo de agua caliente sanitaria	Valor actual		h	Duración = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.82	Número de encendidos del quemador en el modo calefacción	Valor actual		–	Número de encendidos = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.83	Número de encendidos del quemador en el modo de agua caliente sanitaria	Valor actual		–	Número de encendidos = valor visualizado x 100	–	no ajustable
d.84	Mantenimiento en	0	3000	h	Número de horas = valor visualizado x 10	300	no ajustable
d.85	Incremento de la potencia mín. (modo calefacción y modo de agua caliente sanitaria)	–	–	kW	1	–	Ajustable
d.88	Valor límite de caudal para el encendido en el modo de agua caliente sanitaria	0	1	–	0 = 1,7 l/min (sin retardo) 1 = 3,7 l/min (retardo de 2 s)	0	Ajustable
d.90	Estado del termostato de ambiente eBUS	Valor actual		–	off = no conectado on = conectado	–	no ajustable
d.91	Estado DCF77	Valor actual		–	–	–	no ajustable
d.93	Ajuste del código de producto	0	99	–	1 El código de producto específico (DSN) se encuentra en la placa de características.	–	Ajustable
d.94	borrado de la lista de fallos	0	1	–	off = no on = sí	–	Ajustable
d.95	Versiones de software	–	–	–	1 = placa principal 2 = placa de interfaces	–	Ajustable
d.96	Restablecer los ajustes de fábrica	–	–	–	0 = no 1 = sí	–	Ajustable

C Vista general de códigos de estado



Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza para diversos productos.

Código de estado	Significado
Indicaciones en modo calefacción	
S.0	Modo calefacción: ningún requerimiento
S.01	Modo calefacción: ida ventilador
S.02	Modo calefacción: caudal de la bomba
S.03	Modo calefacción: encendido del quemador
S.04	Modo calefacción: quemador encendido
S.05	Modo calefacción: retorno de la bomba/el ventilador
S.06	Modo calefacción: retorno del ventilador
S.07	Modo calefacción: retorno de la bomba
S.08	Modo calefacción: desconexión temporal después del proceso de calefacción
Indicaciones en modo de agua caliente	
S.10	Modo de agua caliente sanitaria: requerimiento
S.11	Modo de agua caliente sanitaria: ida ventilador
S.13	Modo de agua caliente sanitaria: encendido del quemador
S.14	Modo de agua caliente sanitaria: quemador encendido
S.15	Modo de agua caliente sanitaria: retorno de la bomba/el ventilador
S.16	Modo de agua caliente sanitaria: retorno del ventilador
S.17	Modo de agua caliente sanitaria: retorno de la bomba
Indicador en el servicio confort con arranque en caliente o modo de agua caliente sanitaria con acumulador	
S.20	Modo de agua caliente sanitaria: requerimiento
S.21	Modo de agua caliente sanitaria: ida ventilador
S.22	Modo de agua caliente sanitaria: caudal de la bomba
S.23	Modo de agua caliente sanitaria: encendido del quemador
S.24	Modo de agua caliente sanitaria: quemador encendido
S.25	Modo de agua caliente sanitaria: retorno de la bomba/el ventilador
S.26	Modo de agua caliente sanitaria: retorno del ventilador
S.27	Modo de agua caliente sanitaria: retorno de la bomba
S.28	Modo de agua caliente sanitaria: desconexión temporal del quemador
Otros indicadores	
S.30	Modo calefacción bloqueado por termostato de ambiente.
S.31	Sin demanda de calor: modo verano, regulador eBUS, tiempo de espera
S.32	Tiempo de espera del ventilador: revoluciones del ventilador exceden los valores de tolerancia
S.33	Funcionamiento forzoso del ventilador hasta la conexión del controlador de presión
S.34	Protección contra heladas activa
S.39	Contacto de calefacción por suelo radiante abierto
S.41	Presión del agua demasiado alta
S.42	Trampilla anti-retorno para gases de combustión cerrada
S.46	Modo protección: carga mínima
S.53	Producto en espera / Función de bloqueo de funcionamiento debido a falta de agua (abertura ida/retorno demasiado grande)
S.54	Tiempo de espera: falta de agua en el circuito (abertura ida/retorno demasiado grande)
Pág.88	Purgado del producto activo
Pág.91	Mantenimiento: modo presentación

Código de estado	Significado
S.96	Programa de prueba automático: sonda de temperatura de retorno, demanda de calor y demanda de agua caliente sanitaria bloqueadas.
S.97	Programa de prueba automático: sensor de presión de agua, demanda de calor y demanda de agua caliente sanitaria bloqueados.
S.98	Programa de prueba automático: sonda de temperatura de retorno, demanda de calor y demanda de agua caliente sanitaria bloqueadas.
Pág.99	Llenado automático activo
Pág.108	Purgado de la cámara de combustión, ventilador en funcionamiento
Pág.109	Funcionamiento standby del producto activado

D Códigos de error




Indicación

Es posible que algunos códigos no se muestren en el producto en cuestión porque la tabla de códigos se utiliza para diversos productos.

Código de error	Significado	posible causa
F.00	Avería: sensor de temperatura de ida	Conector NTC no enchufado o suelto, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, sonda NTC defectuosa
F.01	Avería: sonda de temperatura de retorno	Conector NTC no enchufado o suelto, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, sonda NTC defectuosa
F.10	Cortocircuito: sensor de temperatura de ida	Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa
F.11	Cortocircuito: sonda de temperatura de retorno	Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa
F.13	Cortocircuito: sensor de temperatura del acumulador de agua caliente sanitaria	Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa
F.20	Desconexión de seguridad: temperatura de sobrecalentamiento alcanzada	Conexión a masa del mazo de cables hacia aparato, incorrecta; NTC de entrada o retorno, averiado (contacto flojo); descarga mediante cable de encendido, enchufe de encendido o electrodo de conexión
F.22	Desconexión de seguridad: falta de agua en la caldera	El producto no tiene agua o tiene demasiado poca, sensor de presión de agua defectuoso, cable a la bomba o al sensor de presión de agua suelto/no enchufado/defectuoso
F.23	Desconexión de seguridad: variación de temperatura demasiado grande (NTC1/NTC2)	Bomba bloqueada; bomba con potencia reducida; presencia de aire en el aparato; NTC de entrada y retorno intercambiados
F.24	Desconexión de seguridad: aumento de temperatura demasiado rápido	Bomba bloqueada; bomba con potencia reducida; presencia de aire en el producto; presión de la instalación insuficiente; bloqueo del reflujo bloqueado/montado incorrectamente.
F.25	Desconexión de seguridad: temperatura de humos muy alta	Conexión interrumpida del limitador opcional de temperatura de seguridad de humos; interrupción en el mazo de cables
F.27	Desconexión de seguridad: error en la detección de llama	Humedad en la electrónica; electrónica (control de llama) averiada; electroválvula de gas inestanca
F.28	Error: encendido sin éxito al arrancar	Contador de gas defectuoso o se ha disparado el controlador de presión de gas, aire en el gas, presión de flujo demasiado escasa, se ha disparado el dispositivo de bloqueo térmico (TAE), boquilla de gas incorrecta, valvulería del gas ET incorrecta, error en la valvulería del gas, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, grupo de encendido (transformador de encendido, cable de encendido, conector de encendido o electrodo de encendido) defectuoso, interrupción del flujo de ionización (cable, electrodo), toma de tierra del producto incorrecta, electrónica defectuosa
F.29	Error: pérdida de llama	Interrupción transitoria del suministro de gas, recirculación de gases de combustión, toma de tierra del producto incorrecta, el transformador de encendido tiene fallos de encendido
F.32	Función de protección contra heladas del ventilador activa: las revoluciones del ventilador exceden los valores de tolerancia	Conector del ventilador mal enchufado; conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables; ventilador bloqueado; sensor Hall averiado; fallo en la electrónica

Código de error	Significado	posible causa
F.49	Error eBUS: corriente demasiado baja	Cortocircuito en el eBUS; sobrecarga del eBUS; presencia en el eBUS de dos suministros de corriente de diferente polaridad
F.61	Error: control de la valvulería del gas	Cortocircuito/contacto a masa en el mazo de cables a la valvulería del gas, valvulería del gas defectuosa (contacto a masa de las bobinas), electrónica defectuosa
F.62	Error: controlador de desconexión de la válvula de gas	Desconexión retardada de la valvulería del gas, apagado retardado de la señal de llama, valvulería del gas no estanca, electrónica defectuosa
F.63	Error: EEPROM	Fallo en la electrónica
F.64	Error: electrónica / sonda / transformador de analógico a digital	Cortocircuito en el NTC de ida o retorno; fallo en la electrónica
F.65	Error: temperatura de la electrónica demasiado alta	Electrónica excesivamente caliente debido a un efecto externo; fallo en la electrónica
F.67	Valor devuelto por ASIC incorrecto (señal de llama)	Señal de llama no plausible; fallo en la electrónica
F.68	Error: llama inestable (entrada analógica)	Aire en el gas, presión de flujo del gas demasiado baja, factor de exceso de aire incorrecto, boquilla de gas incorrecta, interrupción del flujo de ionización (cable, electrodo)
F.70	Código de producto no válido (DSN)	Sustitución simultánea de la pantalla y la placa de circuitos impresos, sin reconfigurar la identificación del dispositivo del producto
F.71	Error: sonda de temperatura de ida/retorno	Sensor de temperatura de ida con valor constante: el sensor de temperatura de ida no está correctamente colocado en el tubo de ida, sensor de temperatura de ida defectuoso
F.72	Error: desviación del sensor de presión de agua/la sonda de temperatura de retorno	Diferencia de temperatura excesiva entre los NTC de entrada y retorno → sonda de temperatura de entrada y/o sonda de temperatura de retorno averiada
F.73	Error: sensor de presión de agua no conectado o cortocircuitado	Interrupción/cortocircuito sensor de presión de agua, interrupción/contacto a masa en el conducto de abastecimiento del sensor de presión de agua o sensor de presión de agua defectuoso
F.74	Error: problema eléctrico del sensor de presión de agua	El cable hasta el sensor de presión de agua presenta un cortocircuito a 5 V/24 V o un fallo interno en el sensor de presión del agua
F.75	Error: sensor de presión	Sensor de presión o bomba defectuosos o falta de agua
F.77	Error: condensado o humo	Ningún aviso, trampilla anti-retorno para gases de combustión defectuosa
F.78	Interrupción del sensor de salida de agua caliente en el regulador externo	Link box conectada, pero NTC de agua caliente sanitaria no puenteado
F.83	Error: Incendio en seco	Al arrancar el quemador, la sonda de temperatura de retorno o de ida no detecta ningún cambio de temperatura o el cambio es demasiado pequeño: demasiado poca agua en el producto, la sonda de temperatura de retorno o de ida no está bien colocada en la tubería
F.84	Error: sonda de temperatura de ida/retorno	Valores no concuerdan, diferencia < -6 K La sonda de temperatura de retorno y de ida muestran valores no plausibles: sondas de temperatura de retorno y de ida intercambiadas, sondas de temperatura de retorno y de ida mal montadas
F.85	Error: sensor de temperatura	Las sondas de temperatura de retorno y/o de ida se han montado en la misma tubería o en una tubería incorrecta Sensor de temperatura no/mal conectado
F.86	Error: contacto de la calefacción por suelo radiante	Contacto de la calefacción por suelo radiante abierto, sonda desconectada o defectuosa
F.87	Avería: electrodo de encendido	Electrodo de encendido conectado incorrectamente, cortocircuito en el mazo de cables
F.88	Error: valvulería del gas	Valvulería del gas no/mal conectada, cortocircuito en el mazo de cables
F.89	Error: bomba	Bomba no/mal conectada, cortocircuito en el mazo de cables

E Esquema de conexiones: caldera mixta



- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Placa principal | 8 | Sensor de presión |
| 2 | Placa de interfaces | 9 | Sensor de flujo |
| 3 | Sensor de temperatura de la ida de calefacción | 10 | Dispositivo de encendido externo |
| 4 | Sensor de temperatura del retorno de calefacción | 11 | Bomba de calefacción |
| 5 | Ventilador | 12 | Electrodo de ionización y encendido |
| 6 | Válvula de gas | 13 | Suministro eléctrico principal |
| 7 | Válvula de tres vías | | |

F Vista general de tareas de revisión y mantenimiento

La siguiente tabla recoge los requisitos del fabricante en cuanto a los intervalos mínimos de revisión y mantenimiento. Sin embargo, en caso de que las normativas y directivas nacionales prescriban intervalos de revisión y mantenimiento más cortos, atégase a dichos intervalos.

Nº	Tarea	Revisión (anual)	Mantenimiento (como mín. cada 2 años)
1	Compruebe la estanqueidad y fijación correcta del conducto de toma de aire/evacuación de gases. Asegúrese de que no estén obstruidos ni dañados, así como que se hayan montado conforme a las instrucciones de montaje aplicables.	X	X
2	Compruebe el estado general del producto. Retire la suciedad del producto y de la cámara de depresión.	X	X
3	Efectúe un examen visual del estado general del intercambiador de calor. Preste especial atención a la presencia de indicios de corrosión, óxido y otros daños. En caso de que se aprecien daños, realice un mantenimiento.	X	X
4	Compruebe la presión de conexión de gas con carga máxima de calor. Si la presión de conexión de gas no se encuentra en el rango preajustado, realice un mantenimiento.	X	X
5	Compruebe el contenido de CO ₂ (factor de exceso de aire) del producto y reajústelo si es necesario.	X	X
6	Desenchufe el aparato del suministro eléctrico. Compruebe si las conexiones rápidas y las conexiones eléctricas son correctas y, si es preciso, realice las correcciones necesarias.	X	X
7	Cierre la llave de paso del gas y las llaves de mantenimiento.		X
8	Purgue el agua del producto. Compruebe la presión previa del vaso de expansión y rellénelo en caso necesario (aprox. 0,03 MPa/0,3 bar por debajo de la presión de llenado de la instalación).		X
9	Compruebe el electrodo de encendido.	X	X
10	Desmante la unidad combinada de gas/aire.		X
11	Sustituya las dos juntas del quemador cada vez que la abra y, por consiguiente, cada vez que realice un mantenimiento (como mínimo cada 5 años).		X
12	Limpie el intercambiador de calor (como mínimo cada 5 años). → Capítulo "Limpieza del intercambiador de calor"		X
13	Compruebe si el quemador presenta daños y cámbielo en caso necesario (como mínimo cada 5 años).		X
14	Compruebe el sifón de condensados en el producto, límpielo y cámbielo si es necesario. → Capítulo "Limpieza del sifón de condensados"	X	X
15	Monte la unidad combinada de gas/aire. Atención: Utilice juntas nuevas.		X
16	Si el rendimiento de agua caliente es insuficiente o no se alcanza la temperatura de salida, puede ser necesario sustituir el intercambiador de calor de placas.		X
17	Limpie el tamiz de la entrada de agua fría. Si no puede eliminarse la suciedad o el tamiz está dañado, sustituya el tamiz por uno nuevo. En este caso, compruebe también si el sensor de demanda de caudal está sucio o ha sufrido daños. En este caso, compruebe también si el sensor de demanda de caudal está sucio o ha sufrido daños, limpie la sonda (¡sin aire comprimido!) y, si está dañada, sustituya la sonda.		X
18	Abra la llave de paso del gas, conecte el producto de nuevo a la red y enciéndalo.	X	X
19	Abra las llaves de mantenimiento, llene el producto o la instalación de calefacción a 0,1 - 0,2 MPa/1,0 - 2,0 bar (según la altura estática de la instalación de calefacción) e inicie manualmente el programa de purgado P.07 si no arranca el programa de purgado automático.		X
20	Realice un funcionamiento de prueba del producto y de la instalación de calefacción, incluida la producción de ACS (si está disponible), y vuelva a purgar la instalación en caso necesario.	X	X
21	Vuelva a comprobar el volumen de CO ₂ (volumen de aire) del aparato.		X
22	Asegúrese de que el producto no pierde gas, gases de combustión, agua ni condensado. En caso necesario, restablezca la estanqueidad.	X	X
23	Documente la revisión/el mantenimiento realizado.	X	X

G Datos técnicos

Datos técnicos: generalidades

	SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)
Categoría de gas	I2H	I2H	I2H
Diámetro de la tubería de gas	1/2 pulgada	1/2 pulgada	1/2 pulgada
Diámetro del tubo de calefacción	3/4 de pulgada	3/4 de pulgada	3/4 de pulgada
Tubo de conexión de la válvula de seguridad (mín.)	15 mm	15 mm	15 mm
Conducto de desagüe del condensado (mín.)	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Presión de suministro de gas G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Flujo de gas a P máx., agua caliente sanitaria (G20)	2,7 m³/h	3,2 m³/h	2,7 m³/h
Número de CE (PIN)	CE-0063CP3646	CE-0063CP3646	CE-0063CP3646
Caudal máxico de gases de la combustión en modo calefacción con P mín.	2,34 g/s	2,80 g/s	2,34 g/s
Caudal máxico de gases de la combustión en modo calefacción con P máx.	8,3 g/s	11,5 g/s	8,3 g/s
Caudal máxico de gases de la combustión en modo ACS con P máx.	11,6 g/s	13,8 g/s	11,6 g/s
Tipos de instalación homologadas	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B53P
Rendimiento nominal a 80/60 °C	98,2 %	98,2 %	98,2 %
Rendimiento nominal a 50/30 °C	104 %	104 %	104 %
Rendimiento nominal en servicio parcial (30 %) a 40/30 °C	108,5 %	108,5 %	108,5 %
Clase NOx	5	5	5
Dimensiones del producto, anchura	418 mm	418 mm	418 mm
Dimensiones del producto, profundidad	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensiones del producto, altura	740 mm	740 mm	740 mm
Peso neto	31,6 kg	32,3 kg	31,6 kg
Peso con llenado de agua	35,6 kg	36,8 kg	35,6 kg

Datos técnicos: rendimiento/carga G20

	SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)
Potencia máxima (ajuste de fábrica - d.00)	12 kW	18 kW	15 kW
Rango de rendimiento efectivo (P) a 50/30 °C	5,3 ... 19,1 kW	6,3 ... 26,5 kW	5,3 ... 19,1 kW
Rango de rendimiento efectivo (P) a 80/60 °C	5 ... 18,1 kW	6 ... 25 kW	5 ... 18,1 kW
Rango de potencia calorífica de ACS (P)	5 ... 25,2 kW	6 ... 30 kW	5 ... 25,2 kW
Carga calorífica máxima, calefacción (Q máx.)	18,4 kW	25,5 kW	18,4 kW
Carga calorífica mínima, calefacción (Q mín.)	5,1 kW	6,1 kW	5,1 kW
Carga calorífica máxima, ACS (Q máx.)	25,7 kW	30,6 kW	25,7 kW
Carga calorífica mínima, ACS (Q mín.)	5,1 kW	6,1 kW	5,1 kW

Datos técnicos: calefacción

	SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)
Temperatura de ida de la calefacción máxima (ajuste de fábrica - d.71)	70 °C	70 °C	70 °C
Intervalo máx. de regulación de temperatura de ida	10 ... 80 °C	10 ... 80 °C	10 ... 80 °C
Presión máxima admisible	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Caudal nominal de agua ($\Delta T = 20$ K)	779 l/h	1.077 l/h	779 l/h
Caudal nominal de agua ($\Delta T = 30$ K)	520 l/h	718 l/h	520 l/h
Valor aproximado del volumen de condensados (valor de pH entre 3,5 y 4,0) a 50/30 °C	1,84 l/h	2,55 l/h	1,84 l/h
ΔP calefacción a caudal nominal ($\Delta T = 20$ K) - (ajuste de fábrica del conducto de derivación)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)
ΔP calefacción a caudal nominal ($\Delta T = 20$ K) - (conducto de derivación cerrado)	0,044 MPa (0,440 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,044 MPa (0,440 bar)

Datos técnicos: agua caliente sanitaria

	SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)
Caudal específico (D) ($\Delta T = 30$ K) según EN 13203	12,1 l/min	14,5 l/min	12,1 l/min
Caudal continuo ($\Delta T = 35$ K)	622 l/h	746 l/h	622 l/h
Caudal específico ($\Delta T = 35$ K)	10,4 l/min	12,4 l/min	10,4 l/min
Presión mínima admisible	0,03 MPa (0,30 bar)	0,03 MPa (0,30 bar)	0,03 MPa (0,30 bar)
Presión máxima admisible	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Rango de temperaturas	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C	35 ... 60 °C
Limitador de caudal	8 l/min	10 l/min	8 l/min

Datos técnicos: sistema eléctrico

	SEMIA CONDENS 25 -A (H-ES)	SEMIA CONDENS 30 -A (H-ES)	THELIA CONDENS 25 -A (H-ES)
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Fusible integrado (de acción lenta)	T2/2A, 250V	T2/2A, 250V	T2/2A, 250V
Consumo eléctrico máximo	105 W	110 W	105 W
Consumo eléctrico en standby	2 W	2 W	2 W
Tipo de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D



Indicación

Según el diseño de la instalación y el estado de funcionamiento actual, la potencia calorífica nominal más reducida puede ser mayor que el valor indicado en los datos técnicos.

Índice de palabras clave

-		Piezas de repuesto.....	22
- Pieza de conexión de 80/80 mm.....	13	Placa de características	7
A		Placa de circuitos impresos de la interfaz de usuario, sustitución	28
Abertura de inspección.....	6	Placa electrónica principal, sustituir	28
Asignación múltiple con sobrepresión.....	6	Plantilla de montaje	9
atmosférico	6	Preparación del agua de calefacción	16
B		Producto, conexión.....	17
Bomba	20	Producto, puesta fuera de servicio.....	29
C		profesional autorizado	4
Cabezal de la bomba	28	Programas de comprobación, utilizar	15
Caudal, presión, curvas.....	20–21	Protección contra retorno de corriente	6
Códigos de diagnóstico, utilizar.....	15	Puesta fuera de servicio	29
códigos de error	26	Q	
Combinación de gas y aire, desmontaje	23	Quemador, comprobación.....	24
Conclusión de una reparación.....	29	Quemador, desmontaje.....	23
Conclusión, reparación.....	29	Quemador, sustitución	26
Conducto de toma de aire/evacuación de gases, montado... 5		R	
Conexión a la red	14	Recorrido de los gases de combustión	5
Corrosión.....	6	Referencia del artículo	7
Cualificación	4	Regulador.....	15
D		Regulador del conducto de derivación	21
Desembalaje del aparato	8	Rendimiento de la bomba	
Disposiciones	6	Ajuste.....	20
Dispositivo de seguridad	5	Reparación, preparativos	26
Distancia.....	9	Revestimiento frontal, cerrado	5
Documentación	7	S	
E		Sensor de presión	29
Electricidad	5	Sensor volumétrico.....	29
Electrodo de encendido, comprobar	24	Sifón de condensados, limpiar	25
Eliminación, embalaje	29	Sifón de condensados, llenar	18
Eliminar el embalaje	29	Sifón para condensados.....	12
Encendido	17	Símbolo de error.....	15
Entrega al usuario	21	Spray de localización de fugas.....	6
Esquema	5	Suministro de corriente	14
Estanqueidad	20	T	
F		Tareas de mantenimiento.....	22, 40
Finalización de los trabajos de mantenimiento	25	Tareas de revisión.....	22, 40
Finalización de los trabajos de revisión.....	25	Tensión.....	5
G		Tiempo de bloqueo del quemador.....	20
Gases de combustión.....	6	Tiempo de bloqueo del quemador, ajuste	20
H		Tiempo de bloqueo del quemador, restablecimiento	20
Heladas	6	Transformador de encendido, desmontaje.....	23
Herramienta.....	6	Transporte	6
Homologación CE	8	Tubería de evacuación de gases de combustión, desmontaje.....	23
I		Tubo de aspiración de aire, desmontaje	23
Intercambiador de calor, limpieza	24	U	
Intercambiador de calor, sustituir	27	Utilización adecuada	4
L		V	
Lugar de instalación	5–6	Vaciado del producto.....	25
M		válvula de seguridad	29
Memoria de averías, acceso	26	Valvulería del gas, sustitución.....	26
N		Vaso de expansión, comprobación de la presión previa.....	25
Número de serie.....	7	Vaso de expansión, sustitución.....	28
O		Volumen de CO ₂	
Olor a gas.....	4	comprobación	19, 22
Olor a humos.....	5		
P			
Parte lateral, desmontaje	10		
Peso	9		
Pieza de conexión	13		

Editor/Fabricante**SDECCI SAS**

17, rue de la Petite Baratte — 44300 Nantes

Téléphone +33 24068 1010 — Fax +33 24068 1053



0020199140_06

0020199140_06 — 20.08.2020

Distribuidor**SAUNIER DUVAL DICOSA S.A.U.**

Polígono Industrial Ugaldeguren III — Parcela 22

48170 Zamudio

Teléfono +3494 4896200 — Fax +3494 4896272

Atención al Cliente +34 902 455565 — Servicio Técnico Oficial +34 902 122202

www.saunierduval.es

© Derechos de autor reservados respecto a estas instrucciones, tanto completas como en parte. Solo se permite su reproducción o difusión previa autorización escrita del fabricante.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.